

Megoldás az automatikus firmware frissítés hibájára

Az utóbbi időben számos készüléknél talákoztunk azzal a problémával, hogy az újabb gyártmányú rögzítők (DVR/NVR) az automatikus firmware frissítés esetén meghibásodhatnak (lefagy, nem indul). Ezért javasoljuk, hogy üzembehelyezéskor (vagy utólag) ezt a funkciót kapcsoljuk ki. Miután több típusról van szó, így csak általános leírást adhatunk.

1. Belépés a főmenübe
2. Haladó beállítások
3. Frissítés menü
4. Az „Automatikus frissítés” jelölő négyzetből vegyük ki a pipát

