

SEC-@AM

**SJCAM**  
EMPOWER YOUR DREAMS

**M20** SERIES



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az M20 kamera a szükségleteket és a piaci trendeket követve lett elkészítve. Különböző funkciókat tartalmaz, beleértve a HD videó/audió felvételt, képrögzítést, mozgásérzékelőt, WiFi-t és távirányítót. A kivehető akkumulátor, a vízálló tok és más tartozékok tökéletes eszközzé tették az M20 kamerát arra, hogy bárhol és bármikor felvételeket készíts kültéri sportolás, túrázás, motorozás vagy akár autózás közben.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt először használná a kamerát.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Ez egy precíziós termék, ne dobja el vagy törje össze.
2. Ne tegye ki a kamerát erős mágneses tárgyaknak, mint például mágnes vagy elektronikus motorok. Ne tegye ki erős rádióhullámoknak. Erős mágnesesség üzemzavart vagy akár a képek és a videók károsodását is eredményezheti.
3. Ne hagyja a terméket nagy hőmérsékletnek vagy erős napsugárzásnak kitéve.
4. Válasszon jó minőségű micro SD kártyát. A rossz minőségű memóriakártyák rosszul működhetnek.
5. Ne hagyja mágneses tárgyak mellett a memóriakártyát, mert memóriavesztéshez vezethet.
6. Töltés ideje alatt fellépő túlmelegedés, füst vagy idegen szag esetén azonnal húzza ki a kábelt, hogy megelőzze a tüzesetet.
7. Töltés közben tartsa távol a terméket a gyermekektől. A töltőkábel fulladást vagy áramütést okozhat.
8. Tartsa a kamerát hűvös, száraz és pormentes helyen.



*Ne dobja a terméket vagy az akkumulátorát a szemétkbe, keressen egy erre megfelelő gyűjtőpontot.*

## JELLEMZŐK

<b>Chip</b>	<b>M20</b>
<b>Kijelző</b>	Novatek 96660
<b>Lencse</b>	LCD 1,5"
<b>Érzékelő</b>	SONY* IMX206 16 MP
<b>Nyelv</b>	166°A+ HD nagylátószögű
	angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, orosz, koreai, román, lengyel, cseh, szlovák, magyar, dán
<b>Videó formátum</b>	MOV, MP4
<b>Videó felbontás</b>	4K (2880*2160) 24 fps interpolált
	2K (2560*1440) 30 fps
	1080P (1920*1080) 60/30 fps
	720P (1280*720) 120/60/30 fps
	VGA (848*480) 240 fps
<b>FOV</b>	széles, közepes, szűk
<b>Tömörített videó Formátum</b>	H.264

**Képfarmátum**  
**Képfelbontás**

**Tárolási formátum**

**Frekvencia**

**Csatlakozók**

**Tápegység**

**Akkumulátor**

**Akkumulátor időtartama**

**Töltési idő**

**Wi-fi**

**HDMI**

**Rázkódásmentes giroszkóp**

**Operációs rendszer**

**Méreték**

**Súly**

**M20**

JPG

16 MP, 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2  
MHD, 1.3 MP, VGA

micro SD, 32 GB-ig, vagy akár 64 GB és 128 GB-ig

50 Hz, 60 Hz

USB 2.0, HDMI, Wi-fi

5VIA

900 mAh cserélhető

60 perc (Wi-fi-vel) – 110 perc (Wi-fi nélkül)

3 óra

Igen

Igen

Igen

Windows XP (service pack 2) vagy újabb, Mac OS  
X 10.4.1 vagy újabb

25,2 x 61,2 x 42,7 mm

74 g

## KAMERA ELŐLAP



## KAMERA HÁTLAG



## VÍZÁLLÓ KAMERATOK



## TARTOZÉKOK



## Tartalmaz

Vízálló tok

Csipesz

360 íves konzol

360 párhuzamos konzol

Ívelt tartó, lapos tartó

Kerékpáros tartó

3M matrica

Kamerakeret

Toldó elem 1

Toldó elem 2

Toldó elem 3

Adatkábel

Adapter

Törlő

Használati utasítás

## M20

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

### 1. Memóriakártya behelyezése

Válasszon jó minőségű memóriakártyát és formázza a számítógépen használat előtt. Rossz minőségű kártyák esetén nem garantált a megfelelő működés.

### 2. Akkumulátor ki- és behelyezése

- A. Nyomja meg az akkumulátor fedelét a kinyitáshoz.
- B. Helyezze be az akkumulátort a kamerába a megfelelő pólusok (+/-) és a jelzett nyilak segítségével.
- C. Akkumulátor jelzése: a képen látható.
- D. Akkumulátor kivétele: nyissa ki a fedelet, majd vegye ki az akkumulátort.

### 3. Töltés

- A. A töltés történhet a számítógéphez csatlakoztatás által, hálózati adapterrel, vagy autós töltővel.
- B. M20 kamerák töltés közben is képesek videó felvétel készítésére (válassza ki az Autós kamera módot a Menüben)
- C. Az M20 kamerát kikapcsolt állapotban is tudja tölteni.

### 4. Kamera ki- és bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva az ON/OFF gombot 3-5 másodpercig.


### 5. Autós mód

- A. Válassza ki a menüben az autós módot a felvételhez.
- B. A kamera automatikusan be fog kapcsolni az autó indulásakor, ha autós töltőhöz van csatlakoztatva.

### 6. Videó felvétel

Kapcsolja be a felvétel módot, egy sárga pont jelzi a hátralévő felvételi időt, ami a képernyő bal felső sarkában fog megjelenni. Nyomja meg az „OK” gombot a felvétel elkezdéséhez, így a sárga pont a bal felső sarokban jelzi az időt. Nyomja meg ismét az „OK” gombot a leállításhoz.

### 7. Fényképező mód

Kapcsolja be a kamerát, majd válassza ki a menüben a fényképező módot. Egy  ikon fog megjelenni a képernyő bal felső sarkában és jelzi, hogy a fényképező mód van beállítva. Nyomja meg az „OK” gombot a felvételhez.

### 8. Tárolás és visszanezés

- A. Használjon USB kábelt vagy kártyaolvasót, hogy a számítógépre helyezhesse a fájlokat.
- B. Kapcsolja be a kamerát és válassza ki a lejátszás módot, hogy visszanezhesse a felvételeket.

### 9. WIFI csatlakozás: M20

Ez az eszköz összekapcsolható mobiltelefonnal (Android vagy iOS) Wi-fi segítségével. Ehhez kövesse a következő lépéseket:

- A. Telepítse az APP SJCAM Zone szoftvert a telefonjára vagy a táblagépére. Használja a Google Playt vagy az App Storet.
- B. Bekapcsolás után nyomja meg a kamerán a Wi-fi gombot, a Wi-fi ikon fog megjelenni a képernyőn.
- C. A mobil eszközén elérhető a Wi-fi, keresse meg az M20 Wi-fi eszközt és csatlakozzon hozzá. Az eredeti jelszó: 12345678.
- D. Ha csatlakozott, a képernyőn megjelenik az ikon.
- E. A videók és a fényképek megtekinthetők a telefonon vagy a táblagépen is.

Jelszócsere: kapcsolja be a kamerát és lépjen be a Wi-fi beállítás menüpontba. Ezután meg tudja változtatni az eszköz jelszavát.

*A leírások változhatnak frissítés és fejlesztés által. Kérjük tekintse ezt a terméket általános formaként.*