



SJ4000 WIFI Menü beállítások

Felbontás

A felbontás beállítása a videó felvételi módra vonatkozik. Az alapértelmezett beállítás 1080 HD 1920×1080. Az 1080FHD 1920×1080 30fps, az összes többi mód 60fps.

Körkörös felvétel

A körkörös felvétel a videó felvételi módra vonatkozik. Az alapértelmezett beállítás OFF. Az Off ebben az esetben azt jelöli, hogy egy nagyméretű videó fájlnál leáll a felvétel, amikor a MicroSD-n lévő hely vagy a videó fájl mérete eléri a 4GB-ot. A 3, 5, 10 perces beállítás azt jelenti, hogy egy megadott időre veszi fel a videó fájlt. Elmenti a fájlt és egy új fájlt kezd. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg a MicroSD-n van hely. Ilyenkor a legrégebbi videó törlődik, és a felvétel folytatódik.

Megjegyzés: Van egy kép átlapozás a fájlok között. A mentett fájl utolsó képe lesz az új fájl első képe.

Amennyiben autó kamerának használja, kapcsolja ki ezt a módot. Mivel engedélyezi az SJ4000, hogy videó fájlokat kezeljen, mindig folyamatos felvételt nyújt megszakítás nélkül.

HDR (High Dynamic Range)

HDR a videó felvételi módra vonatkozik. Az alapértelmezett beállítás a kikapcsolt (OFF).

Mozgásérzékelés

A mozgásérzékelés a videó módra vonatkozik. Az alapértelmezett beállítás a kikapcsolt (OFF).

Audió felvétel

Az Audio felvétel a videó felvételi módra vonatkozik. Ezzel ki-/ bekapcsolhatjuk a mikrofont. Az alapértelmezett beállítás a Bekapcsolt (ON).

Időbélyeg

Az időbélyeg a fénykép módban van. A dátum és az idő a fénykép jobb alsó sarkán jelenik meg pirossal. Az alapértelmezett beállításnál be van kapcsolva. Kétféle dátum jelölési beállítás van a menü opciók között. A másik dátum jelölés lehetővé teszi, hogy kikapcsoljuk a dátum jelölését és megváltoztassuk a megjelenítés formáját csak dátumra vagy dátum és időre.

Képkészítés

A képkészítés módjai: egyszeri, 3 másodpercenként, 5 másodpercenként, 10 másodpercenként, 20 másodpercenként történik képkészítés.

Fénykép méret

A fénykép méret a fénykép módban lévő felbontás. Az alapértelmezett beállítás: 12M 4032×3024.

Minőség

Minőség a fénykép módra vonatkozik. Az alapértelmezett beállítás a normál.

Élesség

Az élesség a fénykép módra vonatkozik. Az alapértelmezett beállítás a normál.

Fehéregyensúly

Az alapértelmezett beállítás Auto.

Szín

Az alapértelmezett beállítás a színes. Ezenkívül lehetséges még a fekete&fehér vagy szépia.

ISO

Az alapértelmezett beállítás Auto.

Expozíció

Az expozíció beállítása mind fénykép és videó módra is vonatkozik. Lehetséges -2-től +2-ig 1/3-os növekedéssel. Az alapértelmezett beállítás 0.

Arcfelismerés

Az alapértelmezett beállításban ki van kapcsolva (OFF).

Anti-shaking

Az alapértelmezett beállításban ki van kapcsolva (OFF).

Gyors visszajátszás

A gyors visszajátszás a fénykép módra vonatkozik. A gyors visszajátszásban beállíthatjuk, hogy mennyi idő múlva játssza vissza a képet, amit készítettünk. Az alapértelmezett beállításban ki van kapcsolva.

Nyelv beállítás

Az alapértelmezett beállítás az angol.

Dátum/idő beállítása

Beállíthatja a pontos időt és dátumot. Megváltoztathatja a megjelenítés formáját. Az alapértelmezett megjelenítési forma: ÉV/HÓNAP/NAP. Két másik lehetőség is van: NAP/HÓNAP/ÉV vagy HÓNAP/NAP/ÉV.

Ha kivesszük az akkumulátort, akkor újra be kell állítanunk a dátumot és időt.

Automata kikapcsolás

Az alapértelmezett beállításban ki van kapcsolva (OFF).

Hang

Az alapértelmezett beállításban be van kapcsolva. Ha kikapcsolja, nem csak a pityegés áll le, de elnémítja a hangot, amit fénykép készítésnél ad ki.

TV mód:

HDMI kábellel TV-hez is csatlakoztatható és fájlok lejátszhatók.

TV out:

off, on.

Képernyővédők:

Az alapértelmezett beállítás 1 perc.

Frekvencia

Az alapértelmezett beállítás 60 Hz.

Elforgatás

Az alapértelmezett beállítás

Autómód

Az alapértelmezett beállításnál ki van kapcsolva. Amikor autómód be van kapcsolva, az autó indulásánál kezdi a felvételt és az autó megállásnál pedig leállítja a felvételt. Kérem, engedélyezze a Körkörös felvételt.

OSD mode:

off, on.

WIFI SSID:

WIFI password:

LicenseNo Set:

Törlés

Törölheti a jelenlegi fájlokat vagy az összes fájlt, ha szükséges.

Formázás

Ebben a menüpontban minden előző adatot törölhetünk.

Alapbeállítások

Visszatérhet az alapértelmezett beállításokra ebben a menüpontban. Ha az OK választja, minden menü beállítás visszaáll alapértelmezettbe.

Version:

model, version, date, firm